

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

Con un mantenimiento sencillo,
muchos años a su lado

ENCIMERAS CERTIFICADAS POR SU HIGIENE Y CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN SUS ESPACIOS DE VIDA

Coante, que demuestra su fiabilidad con la certificación internacional nsf para que pueda reunirse con sus seres queridos en mesas saludables, también certifica con el certificado greenguard gold que no tiene ningún efecto perjudicial sobre la calidad del aire interior ni sobre la salud humana.



Mantenimiento Y Limpieza Diarios

Coante, gracias a su estructura no porosa y a su propiedad de no absorber agua, es resistente a las manchas en el uso diario. Para la limpieza de la superficie de la encimera, utilice agua tibia con jabón, un detergente en gel de pH neutro y un paño suave*. Humedezca el paño con agua jabonosa/-detergente, frote suavemente las manchas y enjuague con agua para eliminar completamente cualquier residuo de producto de limpieza.

**Se deben preferir paños de algodón húmedos, esponjas no abrasivas, microfibra o toallas de papel*

Manchas Secas

Humedezca primero las manchas secas con agua tibia y retírelas con una espátula de plástico. No raspe este tipo de manchas con herramientas duras, puntiagudas o cortantes.

Residuos de Cal

Para limpiar los residuos de cal, recomendamos preparar un limpiador mezclando agua y vinagre en partes iguales. Vierta la mezcla sobre los residuos de cal. Frote con una esponja suave en movimientos circulares y enjuague con agua limpia.

Manchas Persistentes

Vierta agua tibia sobre las manchas persistentes que se forman con el tiempo y espere unos minutos. Luego, frote suavemente con movimientos circulares utilizando un detergente en gel con lejía hasta que la mancha desaparezca y enjuague con abundante agua.

Manchas de Grasa

Vierta una pequeña cantidad de agua tibia sobre la mancha de grasa y espere un poco. Luego, con una esponja suave con detergente lavavajillas en gel, frote ligeramente la mancha y enjuague con abundante agua.



Los consejos de mantenimiento de la superficie para conservar su encimera Coante como el primer día se detallan a continuación

En la superficie de su encimera Coante, evite dejar acumulaciones de agua. Las acumulaciones de agua en la superficie de la encimera provocarán manchas de cal con el tiempo.

Procure limpiar inmediatamente las manchas en la encimera. Las manchas que permanecen durante mucho tiempo y se secan en la superficie serán más difíciles de eliminar.

Durante la limpieza y el mantenimiento de la encimera, no deje que los productos de limpieza que utilice se sequen sobre la superficie; enjuague y seque inmediatamente después de la limpieza.

No utilice detergentes que contengan aceites vegetales, ya que este tipo de productos puede dejar una capa mate en la superficie de su encimera.

Evite el uso de productos de limpieza con valores de pH altos o bajos (productos químicos y disolventes). En caso de posible contacto, enjuague su encimera con abundante agua y séquela.

No utilice productos químicos como lejía, decapantes, barnices, disolventes, desatascadores, ácido clorhídrico, ni limpiadores de horno, muebles o juntas, así como desengrasantes o productos antióxido. En caso de contacto, enjuague inmediatamente con abundante agua y seque.

Evite el contacto de la encimera con limpiadores industriales que contengan ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, tricloroetano o cloruro de metileno.

No utilice herramientas de limpieza agresivas (estropajos metálicos, esponjas con superficies abrasivas, detergentes en gel o en polvo con partículas abrasivas, etc.).

Coante es un material con alta resistencia al calor. Sin embargo, debido al riesgo de choque térmico causado por cambios bruscos de temperatura, no coloque directamente utensilios calientes como ollas o sartenes sobre la superficie. Utilice siempre un salvamanteles o soporte. Además, evite que objetos muy calientes o llamas se acerquen al panel posterior.

Coante es resistente a los arañazos gracias a su alto contenido de cuarzo. Sin embargo, para que su encimera le acompañe durante muchos años con su belleza del primer día, recomendamos realizar

las operaciones sobre una tabla de corte. Evite la caída y/o el impacto de objetos pesados sobre la encimera. Los bordes y las esquinas del producto son sensibles a los golpes.

No utilice en ningún caso productos químicos protectores o abrillantadores sobre la superficie de sus encimeras Coante.

Los colores oscuros como el negro antracita y las superficies tipo Touch requieren un mantenimiento más cuidadoso y frecuente. Se recomienda probar los detergentes y productos químicos primero en una zona no visible de la encimera.

Notas importantes:

Para poder utilizar su encimera durante muchos años con la misma apariencia y belleza del primer día, preste atención a las siguientes indicaciones:

- Limpieza y secado fáciles: Para la limpieza diaria, es suficiente utilizar un paño suave de algodón ligeramente húmedo y agua tibia; esto es adecuado para su superficie de cuarzo no porosa, higiénica, antibacteriana y certificada para contacto con alimentos. Si necesita usar detergente, prefiera limpiadores neutros de uso diario. Los detergentes líquidos deben utilizarse siempre diluidos con agua. Después de la limpieza, enjuague la superficie con suficiente agua neutra y séquela completamente. No permita que las manchas difíciles se sequen sobre la encimera; se recomienda limpiarlas con un paño húmedo y suave antes de que se sequen.
- No utilice detergentes en polvo o en crema que contengan partículas abrasivas. Prefiera productos de jabón suave. No utilice esponjas duras ni cepillos metálicos sobre la superficie de cuarzo.
- Mantenga la superficie seca: El agua del grifo contiene altos niveles de cal. Si la superficie no se seca, la cal puede acumularse en los bordes durante la limpieza y dañar la superficie. No utilice desincrustantes, productos ácidos ni solventes.
- Utilice tabla de corte: Las encimeras de cuarzo contienen aproximadamente un 90% de cuarzo, uno de los materiales más duros de la naturaleza. Son altamente resistentes a rayaduras y abrasión; sin embargo, no utilice cuchillos ni herramientas cortantes directamente sobre la superficie. El cuarzo es más duro que los utensilios metálicos y puede rayarlos, dejando marcas metálicas sobre la superficie.
- No utilice productos alcalinos que contengan hidróxidos activos ni solventes; estos dañan la superficie de cuarzo.
- No utilice productos que contengan tricloroetano o cloruro de metileno (como desengrasantes fuertes, removedores de pintura o quitamanchas).
- No aplique lejía, removedores de pintura, diluyentes ni barnices sobre la encimera.
- Sustancias con pH superior a 8,5 (bases fuertes) o muy bajo (ácidos fuertes como el ácido clorhídrico) pueden causar decoloración y deterioro de la textura de la superficie. Muchos productos de limpieza disponibles en el mercado son concentrados y altamente ácidos (pH 0-4) o básicos (pH 10-12). Si es necesario utilizarlos, se recomienda diluirlos (una tapa por un recipiente de agua).
- Las superficies de cuarzo tienen acabados (brillo o mate) obtenidos en fábrica a partir de minerales de cuarzo. No se deben aplicar productos abrillantadores. Las encimeras solo pueden pulirse en condiciones de fábrica; el pulido o abrillantado posterior puede dañarlas.
- Utilice salvamanteles: Algunos métodos de cocción pueden transferir calor directamente a la encimera. La instalación de la placa debe respetar la distancia adecuada con el panel trasero. El contacto directo con llamas o calor intenso puede causar manchas por alta temperatura. No coloque directamente ollas o sartenes calientes sobre la superficie.
- Evite la formación de manchas difíciles como óxido o grasa pesada. En caso de que ocurran, no utilice removedores de grasa ni óxido, ya que contienen químicos agresivos que dañan el cuarzo.
- Evite dejar caer objetos pesados sobre la superficie.
- Antes de comenzar a usar la encimera, lea siempre las instrucciones del fabricante.

